

PFLEGEANLEITUNG FÜR OLD GRACELAND

Vorderseite:

Die Vorderseite Ihres neuen Wandkamins besteht aus 2,0 mm dickem, feuerfestem Stahl aus deutscher Produktion. Durch ein spezielles Verfahren hat diese Stahlplatte Edelrost-Patina angesetzt die mehrfach von Hand geschliffen und poliert wurde. Als Finish wurde die Platte mit einem hochelastischen, feuerfesten Thermomattlack lackiert. Zur Reinigung der Vorderseite verwenden Sie bitte ein, am besten mit destilliertem Wasser, gut angefeuchtetes (nicht durchnässtes), weiches Tuch und lassen sie die Platte danach lufttrocknen. Reinigen Sie immer in Schleifrichtung.

Rückseite:

Die Rückseite besteht aus einer speziellen, wärmedämmenden Aluminiumplatte. Gleichwohl ist Aluminium ein kratzempfindliches Material. Reinigen Sie dieses nur bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen, trockenen Vlies in Schleifrichtung.

Edelstahlkomponenten (Brennstoffbehälter, Flammenlöschplatte):

Unsere Edelstahlteile werden in der Manufaktur sorgfältig geschnitten, gebogen und gebohrt. Auf der Oberfläche hinterlassen die dabei verwendeten Stahlwerkzeuge, verschleißbedingt, kleinste Eisenpartikel, die durch die Endbehandlung beseitigt werden. In einzelnen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass hartnäckige, kleinste Eisenteile diese Behandlung überstehen. Dadurch kann es dann unter den oben genannten Bedingungen zu leichtem Flugrost kommen, den Sie einfach nach Entfernen der Partikel mit einem weichen Vlies abreiben können. Keine Sorge, die Edelstahlteile werden dadurch selbst nicht angegriffen. Edelstahloberflächen können mit allen nicht scheuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden. Das schonendste Reinigungsmittel ist immer noch (viel) Wasser (am besten destilliertes Wasser damit sich keine Kalkflecken bilden können). Oft genügt danach kräftiges Abreiben (immer in Schleifrichtung!) mit einem weichen, sauberen Tuch. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Tropfen handelsübliches Geschirrspülmittel in das lauwarme Wasser geben. Beseitigen Sie die Geschirrspülmittelreste danach mit reichlich klarem Wasser. Beachten Sie, dass die Putzrichtung immer nur der vorgegebenen Schleifrichtung entspricht.

Verwenden Sie zur Reinigung der o. g. Komponenten niemals mechanische Putzgeräte wie z. B. Schaber, Drahtbürsten und Stahlwolle. Benutzen Sie ferner niemals Scheuermittel, Chrom- Silber- und Messingpflegemittel, Möbelpolituren und Glasreiniger.

Im Laufe der Zeit kann sich am Brennstofftank und im Brennbereich der Vorderseite eine durch die Hitze des Feuers entstehende Färbung ergeben. Dies ist normal und gehört zur natürlichen Patina des Feuers.

feuer ohne grenzen
MADE IN GERMANY